

Nadstřešní dekor doporučujeme stavět maximálně do výšky 2,5 m s ohledem na celkovou výšku komína, statické zajištění a únosnost podkladu komína!

## Stavba – lepení dekoračních prstenců

- Nadstřešní dekorační prstence skládáme tak, aby vizuálně docházelo k provázání dekorací cihel:
  - jednopřduchové **LEVÝ** a **PRAVÝ** střídavě
  - jednopřduchové s větrací šachtou **1 spára** a **2 spáry** střídavě
  - dvouřduchové **otáčíme o 180°**

Před lepením si dekory nejprve naskládejte na sebe a zkontrolujte počet levých a pravých prstenců, aby Vám při dokončování nezůstaly dva stejné na sebe (u lichého počtu).

- Lepidlo doporučujeme speciální flexibilní a mrazuvzdorné pro venkovní použití např.: PCI Pecicret PR
- Lepíme nanesením lepidla na celou plochu v tloušťce 1-2 mm. Dbejte opatrnosti, aby přebytečné lepidlo nezatékalo do spár prstenců.
- Po nalepení krycí desky a upevnění kónusu nebo kónusu se stříškou začistíme slepené díly od vytlačené malty
- Na závěr je nutné celou část dekoru v exteriéru napustit impregnačním nátěrem např.: Hloubková penetrace NANO Den Braven, nebo jinou vhodnou chemií pro impregnaci stavebních hmot v exteriéru.

Dodržením stavebního návodu prodloužíte životnost nadstřešní části a zachováte statickou pevnost komína.



Nadstřešní dekor – jednopřduchový komín



Nadstřešní dekor – jednopřduchový komín s větrací šachtou



Nadstřešní dekor – dvouřduchový komín



Nadstřešní dekor doporučujeme stavět maximálně do výšky 2,5 m s ohledem na celkovou výšku komína, statické zajištění a únosnost podkladu komína!

## Stavba – lepení dekoračních prstenců

- Nadstřešní dekorační prstence skládáme tak, aby vizuálně docházelo k provázání dekorací cihel:
  - jednopřduchové **LEVÝ** a **PRAVÝ** střídavě
  - jednopřduchové s větrací šachtou **1 spára** a **2 spáry** střídavě
  - dvouřduchové **otáčíme o 180°**

Před lepením si dekory nejprve naskládejte na sebe a zkontrolujte počet levých a pravých prstenců, aby Vám při dokončování nezůstaly dva stejné na sebe (u lichého počtu).

- Lepidlo doporučujeme speciální flexibilní a mrazuvzdorné pro venkovní použití např.: PCI Pecicret PR
- Lepíme nanesením lepidla na celou plochu v tloušťce 1-2 mm. Dbejte opatrnosti, aby přebytečné lepidlo nezatékalo do spár prstenců.
- Po nalepení krycí desky a upevnění kónusu nebo kónusu se stříškou začistíme slepené díly od vytlačené malty
- Na závěr je nutné celou část dekoru v exteriéru napustit impregnačním nátěrem např.: Hloubková penetrace NANO Den Braven, nebo jinou vhodnou chemií pro impregnaci stavebních hmot v exteriéru.

Dodržením stavebního návodu prodloužíte životnost nadstřešní části a zachováte statickou pevnost komína.



Nadstřešní dekor – jednopřduchový komín



Nadstřešní dekor – jednopřduchový komín s větrací šachtou



Nadstřešní dekor – dvouřduchový komín

